
URINPROV FÖR GRUNDUNDERSÖKNING

U –KemSeul, U –BaktVi, U –Solut, U -Tutk-2 (inkl. U –KemSeul och U –BaktVi), U –BaktVi2

Syftet med undersökningen

Morgonurin eller därpå följande urin som samlats i urinblåsan i minst fyra timmar lämpar sig bäst som grundprov för undersökning av urinvägssjukdomar. Om du har en urinvägsinfektion som orsakar symptom ska du hålla urinen i blåsan så länge det är möjligt innan du tar provet. Pågående antibiotikabehandling kan påverka tolkningen av resultatet.

För barn tillämpas samma anvisningar som för vuxna.

Före provtagningen

Undvik att äta och dricka under natten. På morgonen får du dricka ett glas vatten. Provet ska tas på morgonen, när det har gått minst 4 timmar sedan senaste urinering.

Tvätt kvinnor: Tvätta händerna noggrant. Tvätta underlivet med varmt vatten utan tvål eller desinfektionsmedel. Vid menstruation rekommenderas att du använder tampong före provtagningen. Sära på blygdläpparna och tvätta urinrörsmynningen genom att duscha med handdusch. Torka till sist med rent toalettpapper i riktning framifrån bakåt.

Tvätt män: Tvätta händerna noggrant. Tvätta underlivet med varmt vatten utan tvål eller desinfektionsmedel. Dra förhuden bakåt. Tvätta urinrörsmynningen genom att duscha med handdusch. Torka till sist med rent toalettpapper.

Provtagning

Endast provburkar och provrör som fås på laboratorium duger för provtagning.

Öppna inte provröret. Öppna provtagningsburken genom att vrida på locket.

Blotta urinrörsmynningen när du urinerar i burken (genom att sära på blygdläpparna/genom att dra förhuden bakåt). Låt först en liten mängd urin rinna i toaletten och för sedan provtagningsburken under urinstrålen, bryt inte urinstrålen emellan. Låt resten av urinen rinna ner i toaletten. Överför urinen i provröret enligt anvisningarna på följande sida.

Returnera tillsammans med provet denna anvisning med följande uppgifter:

Namn: _____

Personbeteckning: _____

Antibiotikabehandling: _____

Urinprovet har lämnats: _____ / _____ 20__ kl. _____.

Hur många timmar hade förflutit sedan senaste urinering då du tog urinprovet

- mindre än 4 timmar, exakt antal _____ timmar
 över 4 timmar

Hur lyckades provtagningen

- den genomfördes enligt anvisningarna
 det uppstod problem, vilka? _____

Anvisningar för systemet **BD Vacutainer®** för urinprov

- Rör med beige kork (utan konserveringsmedel): U -KemSeul
- Rör med grön kork (innehåller konserveringsmedel) U -Solut, U -BaktVi, U -BaktVi2
- **Du får inte öppna provröret!**



Bild 1

Bild 1

- Öppna den tomma provburken. Placera det öppnade locket så att etiketten på locket är vänd mot bordet/tvättstället.
- Ta urinprovet i provburken enligt anvisningarna på föregående sida.

Bild 2

- Stäng provburken och placera den på bordet.
- Öppna klisteretiketten på burkens lock.



Bild 2

Bild 3

- **Du får inte öppna korken på provröret.**
- Tryck provröret med korken före mot provnålen ända till botten tills urinen sprutar in i röret.
- Håll röret stilla ända tills vätskeytan inte längre stiger i röret.
- Avlägsna röret från styrhylsan och fyll eventuellt ett rör till på samma sätt.
- Tillslut locket klisteretikett.



Bild 3

Bild 4

- Vänd provrören 6–8 gånger upp och ner så att luftbubblan flyttar sig från ände till ände i röret.
- Konserveringsmedlet löses upp småningom.
- Lämna de fyllda rören försedda med namnetiketter på laboratoriet

Kassering av engångsmaterial:

- Kassera den tömda provburken med försiktighet i hushållets blandavfall.



Förvaring och transport av proven

Lämna proven så snabbt som möjligt **på provtagningsdagen** till laboratoriet. Om du ändå måste förvara proven hemma en stund ska du förvara dem i kylskåp. Proven ska inte frysas.